





OPERATING INSTRUCTIONS (English/Español)



CONNECTION CONECTAR

1 	2 	3 	4 				
Align <i>Line up red dots</i>	Alinear <i>Poner en línea los puntos rojos</i>	Insert <i>Insert plug into receptacle</i>	Introducir <i>Inserta el enchufe en el receptáculo</i>	Twist <i>Rotate plug clockwise about 30°</i>	Girar <i>Da vuelta al enchufe como las manecillas del reloj a 30°</i>	Push <i>Push plug until the pawl latches</i>	Empujar <i>Empuja el enchufe hasta que el pestillo pegue</i>

DISCONNECTION DESCONECTAR

1 	2 	3 	4 				
Press <i>Press pawl to eject the plug</i>	Presiona <i>Presiona el pestillo para expulsar el enchufe</i>	Twist <i>Rotate plug counterclockwise about 30°</i>	Gira <i>Da vuelta al enchufe como las manecillas del reloj a 30°</i>	Remove <i>Pull the plug straight out from the receptacle</i>	Quitar <i>Jala el enchufe hacia afuera del receptáculo</i>	Close <i>Push lid until it latches</i>	Cerrar <i>Empuja la tapa hasta que pegue</i>